

取扱説明書

CD ポータブルシステム [™] RC-QS21



<u>お買い上げありがとうございます</u>

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に別紙の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。


©2009 Victor Company of Japan, Limited

LVT2004-001A 0109KMMMDWMTS

本機を設置するときは

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔 をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因とな ることがあります。特に次のことに注意してく ださい。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- ・本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押 し込まない
- テーブルクロス、新聞、カーテンなどで通風 孔をふさがない
- ・本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない



付属品の確認

お使いになる前にお確かめください。

リモコン RM-SRCQS21K (1個)



単4形乾電池(2本)





はじめに

電源コードをつなぐ

電池を入れる

電池の+と-の向きを正しく入れてください。






- 電池からも電源を供給することができます。 (右記のイラストをご覧ください。)
- スタンバイ状態のとき(電源 切のとき)にも 少量の電力を消費します。


ご注意

お知らせ

- 形状の違いによる故障や事故を防止するた め、指定以外の電源コードは絶対に使用しな いでください。
- 付属の電源コードは本機以外の機器には使用 しないでください。
- 電源コードを使用するときは、電池を取り出 してください。
- 出かけるときや長期間使用しないときは、電 源コードをコンセントから抜いてください。



リモコン



• リモコンを操作しても本機が反 応しないときは、新しい電池と 交換してください。

お知らせ

• 電源コードをコンセントに差し込んでいるときは、電池からは電源供給されません。 • 本機を連続して操作したり、寒い場所で操作すると、電池の消耗が早くなります。

- 付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池と交換してください。
- 乾電池は、「安全上のご注意(別紙)」をお読みの上、正しくお取り扱いください。

CDプレーヤー部

CDポータブルシステム 形式 サンプリング周波数 44.1 kHz チャンネル数 2チャンネル・ステレオ

チューナー部

周波数特性

受信周波数 FM:76.0 MHz~90.0 MHz AM:530 kHz~1,600 kHz

20 Hz~20 kHz

アンテナ FM:ロッドアンテナ AM: フェライトコアアンテナ

カセットデッキ部

トラック方式 コンパクトカセット・ステレオ

録音方式 交流バイアス 消去方式 マグネット消去 ヘッド 消去(マグネット)

> 録音·再生 コンビネーション×1

周波数範囲 ノーマルテープ:60 Hz~12.5 kHz(JEITA)

早巻時間 約170秒(C-60)

共通部 スピーカー

消費電力

10 cm (コーンスピーカー×2)、4 Ω 実用最大出力 2W + 2W (JEITA/AC)

AC100 V 50 Hz/60 Hz DC12 V 単1形乾電池×8

電源 入時 13 W

電源 切時 0.9 W

最大外形寸法 幅 407 mm × 高さ145 mm × 奥行き254 mm

約2.65 kg(電池なし)

- 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
- JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

ファイル/カセットテープについて

再生できるCDとファイル

|ファイル │• 音楽CD

きません。

ります。

下記のマークのあるCDを再生 することができます。

• MP3ファイル 本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しない ディスクについては、動作や音質を保証で

CDを再生する際には、「CDロゴマーク」の 有無や、パッケージのご注意をお読みにな り、CD規格に準拠するディスクであること • MP3ファイルの再生順は、録音時に意図し をお確かめください。

CD-R/CD-RWについてのご注意

お客様が編集したCD-R/CD-RW ディスク は、ファイナライズ処理されているディスク に限り本機でお楽しみいただけます。


- CD-R/CD-RWディスクを作成するときは、 ディスクフォーマットを[ISO 9660]にし てください。また、パケットライト方式(UDF フォーマット)は使用しないでください。
- ディスクの特性・記録状態・傷・汚れ、または プレーヤーのレンズの汚れ・結露などによ り本機で再生できないことがあります。
- CD-R/CD-RWディスクをお使いになる前 に、ディスクの使用上のご注意をよくお読 みください。
- CDテキストの表示には対応しておりません。 • 音楽用のCDフォーマットまたはMP3ファ イル以外で記録したことのあるCD-RW ディスクは、いったん全曲を消去してくだ さい。そのまま使用すると、突然大きな音が 出てスピーカーを破損するなどの原因にな

MP3ファイルについてのご注意

- MP3ファイルの入ったCDは、通常の音楽 CDよりも読み取りに時間がかかります。 (フォルダやファイルの構成により読み取り
- 時間は異なります。) • 再生できるMP3ファイルは「.mp3」の拡張 子がついているファイルです。(大文字と小 文字が混在した拡張子も可)
- MP3ファイルによっては、再生できないこ とがあります。これは、ファイルの録音状態 や記録方法によるものです。
- MP3ファイルはサンプリング周波数 44.1kHzと、転送レート128kbpsの周波 数で作成することをおすすめします。
- た順序と異なることがあります。(MP3ファ イルを含まないフォルダは無視されます。)
- 本機はCD1枚あたり、曲を511曲まで、 フォルダを255個まで認識できます。これ

MP3のフォルダ/ファイルの構成

本機では下記のようにMP3ファイルを再生し



カセットテープについてのご注意

- カセットテープの始めには、録音できない リーダーテープがあります。録音するときは あらかじめ再生してリーダーテープを巻き 取っておいてください。
- らを越える曲/フォルダは認識できません。 C-120やC-150などの長時間テープは、使用 しないでください。長い時間の録音または再 生に便利ですが、テープが薄く伸びやすいた め、機械内部に巻き込まれる原因となります。
 - 本機は、ノーマルテープ(TYPE I)の再生/ 録音に対応しています。ハイポジションテー プ(TYPEII)やメタルテープ(TYPEIV)は、 特性が異なるためお勧めできません。再生/ 録音すると音質が変わります。

よりよくお使いいただくために

お手入れについて

本体のお手入れ

はからぶきしてください。

があります。

CDプレーヤーのレンズのお手入れ

CDドアを開け、図のようにレンズを清掃してく

ださい。 • ほこりなどは市販のクリーニングキットのブ


ロワーを使って、はき出してください。 • 万一、指紋な どが付いているときは綿棒で軽 くふいてください。



パネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶき 音が小さくなったり音質が悪くなる前に、およそ してください。汚れがひどいときは水で布をし 10時間使うごとにヘッドやピンチローラー、キャ めらすか、中性洗剤を少し布につけてふき、あと プスタンを清掃してください。 ピンチローラー ヘッド(録音/再生)


シンナーやベンジン、アルコールなどの化学 薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでくださ い。変色したり表面の仕上げをいためること

レンズの汚れは音飛びなど演奏ができなくなる 原因になります。



カセットデッキのヘッド部のお手入れ





ヘッドが磁化されると、高音が聞こえにくく なったり、雑音が多くなったりします。このよう なときは、市販のヘッド消磁器で消磁してくだ さい。

CDの取り扱いとお手入れ



- CDにテープやシールなどを張ったり、字を書い たりしないでください。
- CD は曲げないでください。
- ハートや花などの形をしたシェイプCD(特殊形 状のCD)は、絶対に使用しないでください。故障 の原因となります。

お手入れするときは、ほこりやゴミ、指紋などを柔 らかい布でふきとってください。



必ず内側から 連続したキズは音飛び の原因となります。

シンナーやベンジン、アナログレコード用のク リーナーなどは絶対に使用しないでください。

カセットテープの取り扱いについて

• テープにたるみがありま すと、巻き込まれたり、故 障の原因になります。使用 する前に右図のようにし てたるみを取り除いてく



テープを引き出したり。 テープ面に触れないでくだ

大切な録音を消さないために(カセットテープ)

カセットテープには誤消去防止用のツメ(タブ)が ついています。

・ ツメを折っておくと録音(消去)ができなくな り、誤って消してしまうことが防げます。



再び録音したいときは、ツメの穴をセロハン テープなどでふさぎます。



故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう一度お確かめください。

ください。

電源が入らない ➡電源コードの接続を確認してください。ま たは、本体の電池を新しいものと交換して

再生時の音が小さすぎる

- →本体の電池が消耗していませんか。新しい 電池と交換してください。 →カセットデッキのヘッドが汚れていません
- か。清掃してください。 リモコンから本体を操作できない

→リモコンと本体のリモコン受光部との間が 遮られていませんか。

→リモコンの電池が消耗していませんか。新 しい電池と交換してください。

音声が聞こえない →音量が最小になっていませんか。

→ヘッドホンが接続されていませんか。ヘッ ドホンを外してください。

ラジオチューナー

雑音が多く放送が聞きづらい

→アンテナの向きは適切ですか。アンテナを 調節してください。

CDプレーヤー

CDが再生できない

- →機能スイッチは「CD」にセットされています
- →CDが逆さまに入れられていませんか。ラベ ル面を上にして入れてください。

→CDまたはレンズが汚れていませんか。CD

- またはレンズを清掃してください。 →湿気により水滴がついていませんか。使用
- する前に電源を入れて数時間お待ちくださ

カセットデッキ

音声が聞こえない

➡機能スイッチは「テープ/電源 切」にセッ

トされていますか。 再生ボタンを押してもカセットテープが動か

- **→一時停止**ボタンが押されていませんか。も う一度**一時停止**ボタンを押すと動きます。
- 録音できない →カセットテープの誤消去防止用のツメが 折られていませんか。ツメの穴をセロハン
- テープなどでふさいでください。 →カセットテープは入っていますか。カセッ トテープを入れてください。
- カセットテープの速度が不規則である
- ➡ピンチローラーかキャプスタンが汚れてい ませんか。ピンチローラーかキャプスタン を清掃してください。
- →本体の電池が消耗していませんか。新しい 電池と交換するか、コンセントから電源を 供給してください。

上記の処置をしても正しく動作しないときは 本機はマイコンの働きで、多くの動作を行っ

ています。万一、どのボタンを押しても正しく 動作しないときは、一度電源コードを外し、し ばらく待ってからつなぎ直してください。

- 本機の故障または不具合等により、録音・再 生およびCDの演奏などにおいて利用の機 会を逸したために発生した損害等の補償に ついては、ご容赦ください。
- 大切な録音の場合は、必ず事前に試し録音 をして正常に録音できることを確認してか らお使いください。



CD/テープ/ラジオを選ぶ

機能スイッチをスライドさせて「CD」、「テー プ/電源 切」、「FM/AM」を選びます。



CDを再生するときに選びます。(「CDを聞く」 をご覧ください。)


テープ/電源 切:

カセットテープを再生するとき、または本機 の電源を切るときに選びます。(「テープを聞 く/録音する」をご覧ください。)

カセットテープを再生すると、電源が入り ます。

FM/AM:


FM/AM放送を聞くときに選びます。(「ラジ オを聞く」をご覧ください。)



音量を調節する

音量つまみを回して、音量を調節します。

• 電源を入れる前や、カセットテープを再生す る前には音量を最小にしてください。



電源を切る

機能スイッチを「テープ/電源 切」に合わせます。 • 機能スイッチが「テープ/電源 切」になっている ときも、カセットテープを再生できます。



ヘッドホンを接続している間は、スピーカー からは音が出ません。


市販のヘッドホンを、背面のPHONES端子に接

ヘッドホンで聞く

続します。

• ヘッドホンを接続する前に、音量を小さくし てください。

テープを聞く/録音する



再生する

機能スイッチを「テープ/電源 切」に合 4 音量を調節する わせる



② 再生したい面を手前にして、カセット テープを入れる



- カセットホルダーを閉めるときは、「カチッ」 と音がするまで確実に押して閉めてくださ しい。
- 3 再生する



再生を一時停止する



• 再開するにはもう一度一時停止ボタンを押しま す。

早送り/巻戻しする

リモコン

早送り または **⋖**



• テープを巻き終えたら**停止/取出し**ボタンを押 して、**早送り**または**巻戻し**ボタンを元に戻しま す。

1 録音するソース(音源)を準備する(ラジオ またはCD)

ラジオ放送を録音する

機能スイッチを「FM/AM」に合わせ、録 音したい放送局を選びます。(「ラジオを 聞く」をご覧ください。)

• CDから録音する

録音する

機能スイッチを「CD」に合わせ、CDを入 れます。(「CDを聞く」をご覧ください。) - 1曲のみを録音したい場合は、あらか

じめ曲を選んでください。 - お好みの曲順で、曲を録音したい場合 は、「好きな曲順で再生する(プログラ ム再生)」をご覧ください。

2 録音用のカセットテープを入れる

本機は、ノーマルテープ(TYPE I)に限り 録音できます。

3 録音をはじめる



- 録音ボタンと一緒に再生ボタンも押し下 げられます。
- CDから録音するときは、シンクロ録音機 能により、CDの再生が同時に始まりま す。


録音を停止する

停止/取出しボタンを押します。

- テープの片面を巻き終わると、録音も停止し
- CDの録音のときは
- テープの片面の録音が終わると、CDの再 生は自動的に一時停止します。
- CDの再生が停止しても、テープは録音を 続けます。録音を停止するには、停止/取出 **し**ボタンを押します。

AM放送を録音中に…

AM放送を録音するとき、ピーという音(ビー ト音)が気になる場合は、ビートカットスイッ チを切り換え、軽減される方を選んでくださ



お知らせ

- 著作権者の同意なく著作権物を再生したり 録音することは違法である場合がありま
- 録音中も音量を調節できます。録音に適し た音量が自動的に設定されており、音量調 節の影響を受けません。
- 録音中、テレビと本機との距離が近すぎる と、録音した音声は雑音が多くなることが あります。録音中はテレビの電源を切るから テレビと本機の距離を離してください。

録音した内容を消去する (無音録音)

機能スイッチを「テープ/電源 切」に合わ

2 録音した内容を消す



プログラムを編集する

プログラムを消去する

停止中に■ボタンを押す

「PRO」表示が消えます。

- CDドアを開けたとき

くり返し再生する/

ランダムに再生する

再生方法を選ぶ

- 本機の電源を切ったとき

を選ぶ

| 停止中に**プログラム**ボタンをくり返し押し

て編集したい曲のプログラム番号を選ぶ

プログラムの最後に曲を追加するには、

最後のプログラム番号を選びます。

2左記の手順2から4をくり返して新しい曲


以下の場合もプログラムは消去されます。

- テープまたはラジオに切り換えたとき

リモコン

リピート/ ランダム

ラジオを聞く




基本操作

1 機能スイッチを「FM/AM」に合わせ 3 選局をする



2 FM/AMスイッチで[FM]または 「AM」を選ぶ






4 音量を調節する

周波数を下げる

FMステレオ放送を受信中に…

FMステレオ(FM ST)放送が雑音で聞きにくい 場合は、モノラル受信(MONO)に切り換えてく ださい。モノラル受信にすると聞きやすくなる ことがあります。



• ステレオ受信に戻すには、「FM ST Iに合わせ てください。



周波数を上げる

AMアンテナは本機に内蔵されています。本機 の向きを調節してAMを受信してください。




と、よく受信できます。


• 聞こえにくい場合は、本機を窓際に設置する


CD を聞く

音楽CD、MP3ファイルを記録したCDを再生します。



リモコンを使用すると きは、リモコンをリモ コン受光部にまっすぐ 向けてください。





リモコン

または

リモコン

... フォルダ +

リモコン 本体

好きな曲を好きな順番で再生することができ

好きな曲順で再生する

ます。最大20曲まで設定できます。


1 プログラム画面を表示させる

(プログラム再生)

プログラムを設定する

停止中に…





2 設定する曲が入っているフォルダを選ぶ (MP3のみ) リモコン 本体






3 設定する曲を選ぶ














■ボタンを押すとプログラム設定を中止

します。

6 プログラムを再生する

[►/II]





ボタンを押すごとに、再生方法が次のように 切り換わります。

表示窓	再生方法
REP	1曲のみくり返します。
FOLDER	フォルダ内の曲をくり返 します。(MP3のみ)
RE₽	すべての曲をくり返しま す。
RAN	ランダム(無作為)な順序 で曲を再生します。

くり返し再生/ランダム再生を中止するに は、上記の表示が消えるまで、同じボタンをく り返し押します。

本体

2 機能スイッチを「CD」に合わせる

再生する

1 CDを入れる

3 再生する

本体

►/II

4 音量を調節する







もう一度▶/Ⅲボタンを押すと、再生を再開しま

いるときのみ、点灯しま す。 再生中の曲番号

MP3ファイルを再生して

リモコン

総曲数

曲を選ぶ リモコン







フォルダ番号

早戻し/早送りする 再生中に…

フォルダを選ぶ(MP3のみ)

本体

(+)

/FOLDER\



押したままにする